



Pass på at du laster bilen sikkert

Last i bilen, på taket eller på tilhenger, skal alltid være godt sikret. Det skal ikke være mulig for lasten å forskyve seg eller falle av under kjøring. Bilens svinge- og bremseegenskaper kan forandre seg hvis last forskyver seg under kjøring. Last som faller av bil eller tilhenger, kan skade deg og din bil, men også andre trafikanter.

Last i bilen:

- Skal plasseres slik at den ikke forskyver seg til siden når du svinger.
- Skal ikke kunne skli fremover hvis du bråstopper.
- I stasjonsvogn eller varebil skal det være sperre mellom setene og lasten.
- Lasten i stasjonsvogn skal ikke stables høyere enn setet foran, hvis du ikke har sikret lasten med nett eller tilsvarende.
- Tunge gjenstander skal alltid plasseres nederst i lasterommet.
- Du skal ikke ha løse gjenstander i bilen. Ved en bråstopp kan disse treffe fører eller passasjerer, og vil oppleves som prosjektiler.



Last på taket:

- Skal ikke kunne falle av og skade andre biler, trafikanter eller omgivelser.
- Skal alltid sikres forsvarlig.
- Noen biler kan ikke ha last på taket. Sjekk vognkortet – der ser du om bilen kan ha last på taket og eventuelt hvor mye last den tåler.
- Last på taket skal festes forsvarlig. Sikringen skal klare å stoppe hele tyngden av lasten fremover og halve tyngden av lasten til siden og bakover.

Last på tilhenger:

- Skal ikke kunne falle av og skade andre biler, trafikanter eller omgivelsene.
- Du skal ha trekk over lasten på tilhenger med høye vegger.
- Last på tilhenger skal festes forsvarlig. Sikringen skal klare å stoppe hele tyngden av lasten fremover og halve tyngden av lasten til siden og bakover.